



ШТАТИВЫ KOMVER

KT63-18S
KT162-18S



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку
штатива KOMVER!

Перед первым использованием рекомендуем ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок эксплуатации изделия

КОНСТРУКЦИЯ ШТАТИВА



▼ Установка быстросъемной площадки ▼



1 Откройте фиксирующий рычаг и снимите быстросъемную площадку



2 Совместите отверстия для винтов и затяните винт в нижней части



3 Установите быстросъемную площадку в держатель



4 Закройте фиксирующий рычаг для надежной фиксации площадки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАТИВА

Регулировка наклона головки ▼

1. Поверните ручку против часовой стрелки.
2. Отрегулируйте наклон.
3. Поверните ручку по часовой стрелке для фиксации.



Горизонтальная / вертикальная съемка ▼

1. Поверните ручку против часовой стрелки, ослабьте фиксацию и откиньте площадку головки.
2. Поверните ручку по часовой стрелке для фиксации.



Регулировка горизонтального вращения головки ▼

1. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить фиксацию, после чего головку можно вращать по горизонтали.



2. Поверните ручку по часовой стрелке для фиксации.



Регулировка высоты центральной колонны ▼

1. Поверните ручку фиксации центральной колонны против часовой стрелки.

2. Поднимите центральную колонну с помощью рукоятки подъема.

3. Поверните ручку фиксации по часовой стрелке для фиксации.



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Чтобы избежать падения камеры и повреждения оборудования, перед использованием полностью разложите штатив и убедитесь в его устойчивости.

2. Во время транспортировки все винты и фиксаторы должны быть надёжно затянуты.

3. Не устанавливайте штатив на неустойчивых поверхностях.

4. Перед переноской штатива снимайте установленную камеру или другое оборудование.

5. Поскольку штатив изготовлен из токопроводящих материалов, запрещается использовать его

во время грозы и вблизи высоковольтных линий.

6. Не превышайте максимально допустимую нагрузку.

7. Перед началом работы убедитесь, что все фиксаторы надёжно закреплены.

8. Если штатив использовался во влажной, песчаной или дождливой среде, необходимо своевременно протереть его чистой мягкой тканью без ворса (или безводным спиртом) и оставить продукт в полностью разложенном состоянии на некоторое время для просушки. После высыхания его можно сложить обратно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на продукцию KOMVER составляет 10 лет с даты покупки и распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении кассового чека либо иного документа или доказательства, подтверждающего факт приобретения товара. В случае отсутствия подтверждения приобретения товара в гарантийном обслуживании может быть отказано.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие

нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки, механических повреждений, самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, использования изделия не по назначению, а также воздействия влаги, огня, химических веществ и иных внешних факторов.

Также гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы, включая лампы любых типов, элементы питания, кабели и другие сменные принадлежности.

Больше возможностей
для вашего контента!

Сканируйте QR-код
и выбирайте оборудование
KOMVER для фото, видео
и блогинга



komver.ru