



СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ ФОНА

**KV2030
KV2630**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку
системы установки
фона KOMVER!

Перед первым использованием рекомендуем ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок эксплуатации изделия

НАЗНАЧЕНИЕ ▾

Системы KOMVER KV2030 и KV2630 предназначены для установки тканевых, бумажных, виниловых и других фотофонов. Конструкция позволяет быстро собрать мобильную П-образную раму и при необходимости легко разобрать её для транспортировки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ▾

В комплект поставки входит:

- Стойка-тренога – 2 шт.
- Составная перекладина (4 секции) – 1 комплект.
- Зажимы для фиксации фона – 4 шт.
- Сумка-чехол для хранения и переноски – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ▾

Параметр	KV2030	KV2630
Максимальная рабочая высота	205 см	260 см
Минимальная рабочая высота	68 см	72 см
Конструкция перекладины	составная, 4 секции	составная, 4 секции
Возможные длины перекладины	150/225/300 см	150/225/300 см
Максимальная рекомендуемая нагрузка	5 кг	5 кг
Материал стоек	сталь, ABS	сталь, ABS
Материал перекладины	сталь, алюминий	сталь, алюминий

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ▾

1. Извлеките все элементы из сумки и убедитесь в отсутствии повреждений.
 2. Установите стойки на ровную устойчивую поверхность.
 3. Полностью раскройте опоры треног.
 4. Соберите перекладину из необходимого количества секций, выбрав требуемую ширину.
 5. Закрепите перекладину на стойках.
 6. Установите фон и зафиксируйте его комплектными зажимами.
 7. Поднимите стойки до нужной высоты, поочерёдно затягивая винтовые фиксаторы.
- Перед началом работы убедитесь, что все соединения надёжно закреплены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Не превышайте максимальную нагрузку 5 кг.
- Устанавливайте систему исключительно на ровной и устойчивой поверхности.
- При работе на большой высоте рекомендуется использовать утяжелители на основании стоек.
- Не допускайте резкого отпущения выдвижных секций.
- Следите, чтобы пальцы и одежда не попадали между подвижными элементами конструкции.
- Не оставляйте установленную систему без присмотра при наличии сильных потоков воздуха или на улице.

УХОД И ХРАНЕНИЕ ▾

Для продления срока службы рекомендуется:

- Очищать металлические детали мягкой сухой или слегка влажной тканью;
- Избегать применения абразивных материалов и агрессивных химических средств;
- Хранить изделие в комплектном чехле в сухом помещении;
- Перед длительным хранением убедиться, что все элементы полностью высохли;
- Перевозить систему в разобранном виде.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на продукцию KOMVER составляет 10 лет с даты покупки и распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении кассового чека либо иного документа или доказательства, подтверждающего факт приобретения товара. В случае отсутствия подтверждения приобретения товара в гарантийном обслуживании может быть отказано.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие

вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки, механических повреждений, самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, использования изделия не по назначению, а также воздействия влаги, огня, химических веществ и иных внешних факторов.

Также гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы, включая лампы любых типов, элементы питания, кабели и другие сменные принадлежности.

Больше возможностей
для вашего контента!

komver.ru



Сканируйте QR-код
и выбирайте оборудование KOMVER
для фото, видео и блогинга