




СТОЙКИ- ТРЕНОГИ

K210-22

K200-25 PRO

K280-30

K280-35S



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку
стойки-треноги
KOMVER!

Перед первым использованием рекомендуем ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок эксплуатации изделия

НАЗНАЧЕНИЕ ▾

Стойки KOMVER предназначены для установки осветительного оборудования, фото- и видеотехники, отражателей, различных аксессуаров и другого совместимого оборудования с креплением 5/8" и винтом 1/4".

Конструкция обеспечивает устойчивую работу в студии и на выездных съёмках, а складное исполнение позволяет удобно хранить и перевозить изделие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ▾

В комплект поставки входит:

- Стойка-тренога KOMVER – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ▾

Параметр	K210-22	K200-25 PRO	K280-30	K280-35S
Максимальная нагрузка	2 кг	4 кг	5 кг	7 кг
Максимальная рабочая высота	210 см	200 см	280 см	280 см
Минимальная рабочая высота	68 см	67 см	91 см	96 см
Длина в сложенном виде	67 см	67 см	90 см	94 см
Количество секций	3	3	3	3
Диаметр секций	22/19/16 мм	25/22/19 мм	29/25/21 мм	35/30/25 мм
Диаметр ног	16 мм	16 мм	19 мм	22 мм
Материал	сталь, ABS	углеродист. сталь, ABS	сталь, ABS	сталь, ABS
Пружинная амортизация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	есть

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ▾

1. Извлеките стойку из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений.
2. Разведите ножки до устойчивого положения.
3. Установите стойку на ровную поверхность.
4. Ослабьте фиксатор нужной секции и плавно выдвиньте её на требуемую высоту.
5. Надёжно затяните винтовой фиксатор.
6. Закрепите оборудование на крепёжном адаптере.
7. Перед началом работы убедитесь, что оборудование установлено надёжно и центр тяжести не нарушает устойчивость конструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед использованием убедитесь в исправности стойки и надёжной фиксации всех винтовых зажимов.
- Устанавливайте изделие только на ровной и устойчивой поверхности.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку для конкретной модели.
- Поднимайте секции плавно, избегая резких движений.
- Во время регулировки удерживайте выдвигаемые секции рукой.
- Не допускайте защемления пальцев в подвижных элементах конструкции.
- Не используйте стойку при наличии механических повреждений.
- При транспортировке полностью сложите стойку и зафиксируйте все секции.
- Храните изделие в сухом помещении вдали от источников тепла и влаги.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с установленным оборудованием.

УХОД И ХРАНЕНИЕ ▾

Для увеличения срока службы рекомендуется:

- очищать изделие мягкой сухой или слегка влажной тканью;
- не использовать агрессивные химические средства;
- хранить стойку в сложенном состоянии в сухом помещении;
- не подвергать изделие длительному воздействию влаги и высоких температур;
- периодически проверять состояние креплений и фиксаторов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на продукцию KOMVER составляет 10 лет с даты покупки и распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении кассового чека либо иного документа или доказательства, подтверждающего факт приобретения товара. В случае отсутствия подтверждения приобретения товара в гарантийном обслуживании может быть отказано.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие

вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки, механических повреждений, самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, использования изделия не по назначению, а также воздействия влаги, огня, химических веществ и иных внешних факторов.

Также гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы, включая лампы любых типов, элементы питания, кабели и другие сменные принадлежности.

Больше возможностей
для вашего контента!

komver.ru



Сканируйте QR-код
и выбирайте оборудование KOMVER
для фото, видео и блогинга